

RILLEN OY

PERÄKÄRRYN KÄYTTÖOHJEET

TURVALLISUUSOHJEET (tarkistettava aina ennen liikkeelle lähtöä)

- Aseta kuulakytkin auton vetokoukkuun ja tarkista, että kuulakytkin on varmasti kytkettynä vetokuulaan ja pistotulppa kytkettynä.
- Nosta nokkapyörä ylös ja varmista, että nokkapyörän kiinnikkeen pultti ja nokkapyörä on kiristetty siten, että ne eivät pääse luistamaan alas ajon aikana. Nokkapyörän tulee asettua teleskooppivarressa olevaan hahloon, jotta se ei pääse pyörimään alas.
- Tarkista, että kaikki valot toimivat.
- Tarkista rengaspaineet (katso erillinen taulukko).
- Kuorma on sidottava siten, että se ei pääse ajon aikana missään tilanteessa liikkumaan. Kuormasta ei myöskään saa irrota mitään mikä voi aiheuttaa haittaa muille tienkäyttäjille. Paras tapa kuorman sitomiseen on kunnolliset sidontaliinat. (ajoneuvon käytöstä tiellä Vi 229 47 §).
- Peräkärriä kuormattaessa on aina otettava huomioon kokonaismassa, kuorman paino, aisapaino sekä kuorman jakautuminen.
- Jaa peräkärriä kuorma mahdollisimman tasaisesti. Raskaat kappaletavarat on paras sijoittaa keskelle akselin kohdalle tai hieman akselin etupuolelle.
- Aisapainon tulee olla vähintään 25 kg tai enintään 4 % peräkärriä kytkentämassasta (ajoneuvojen käytöstä tiellä Vi 229 46 §). **Aisapaino ei saa missään olosuhteissa olla negatiivinen (=aisaa ylöspäin nostava). Mikäli aisapaino on negatiivinen tai aisapaino on liikaa, aiheutat vaaran itsellesi ja muille tielläliikkuville.**
- Älä milloinkaan kuormaa kärriä siten, että siinä on ylikuormaa.
- Älä milloinkaan mene ylös nostetun lavan alle.

YLEISOHJEITA

- Mikäli kuljetat tavaroita, jotka ylittävät takana äärimittan enintään metrillä, täytyy kuorman uloin osa merkitä punaisella tai punakeltaisella lipulla, jonka koko on vähintään 30 x 30 cm. Hämärän tai pimeän aikana ylitys tulee merkitä käyttäen taaksepäin näyttävää punaista valoa sekä punaista heijastinta. (ajoneuvojen käytöstä tiellä Vi 229 49 §)

RILLEN OY

- Jarruttoman peräkärryn (O1) suurin sallittu kokonaismassa (=kärry+kuorma) on 750 kg, kuitenkin enintään puolet vetoauton omasta massasta. Huom ! Auton valmistaja voi rajoittaa kärryn kokonaismassan alhaisemmaksikin. Tarkista oman autosi peräkärrymassat rekisteriotteesta.

- VASTUU AJONEUVON KUNNOSTA; OIKEASTA KUORMAAMISESTA JA LAINMUKAISESTA KÄYTTÄMISESTÄ ON AINA AJONEUVOYHDISTELMÄN KULJETTAJALLA!

RENGASPAINETAULUKKO

Rengaskoko	Norm. Kuorma 0-70 % kok. massasta	Max. Kuorma yli 79 % kok. massasta
145R13	250 kpa / 2,5 bar	300 kpa / 3,0 bar
155R13	270 kpa / 2,7 bar	320 kpa / 3,2 bar
175R13	280 kpa / 2,8 bar	330 kpa / 3,3 bar
175/70R13	280 kpa / 2,8 bar	330 kpa / 3,3 bar
185/65R14	280 kpa / 2,8 bar	330 kpa / 3,3 bar
185/70R14	280 kpa / 2,8 bar	330 kpa / 3,3 bar
185R14C8	450 kpa / 4,5 bar	500 kpa / 5,0 bar
195R14C8	450 kpa / 4,5 bar	500 kpa / 5,0 bar
205/65R14	280 kpa / 2,8 bar	330 kpa / 3,3 bar
205/70R15C	450 kpa / 4,5 bar	500 kpa / 5,0 bar